

わが家でできる安全対策

食器棚

扉が開かないよう金具等をつけ、扉が開いても中の食器が飛び出すのを防ぐ。

照明器具

1本のコードでつるすタイプのは、鎖と金具で3か所以上留める。蛍光灯は蛍光管の両端を耐熱テープで留めておく。直付けタイプがより安全。

住宅用火災警報器

煙や熱を感知すると警報音で知らせてくれる。消防法改正により家庭でも設置が義務付けられた。

窓ガラス

飛散防止フィルムを屋内側にはる。

カーテン

防災加工されたものを使う。

本棚・タンスなど

なるべく壁面に接近させておき、上部をL字型金具で固定するか、家具の下に板などをはさみ、壁面にもたれさせる。二段重ねの場合は、つなぎ目を金具で連結する。

テレビ

できるだけ低い位置に置き、金具やロープ、粘着性マットなどで下面・柱・壁に固定する。

暖房器具

ストーブなどの暖房器具は、対震自動消火装置のあるものかどうか確認する。

寝室や出入り口付近で家具を固定できない場合には



寝ている位置に家具が倒れてこないように、向きを工夫する



自分の上に家具が倒れてこないように、机などで防御する



家具が倒れてもドアが開くような位置・向きにする